

VESIMENTOR

TELESKOOPSE MALMLUUGI PAIGALDUS BETOON KAEVULE.

- Teleskoopse malmluugi paigaldamiseks betoonkaevule tuleb teleskoop suruda läbi kaevuava vajaliku kõrguseni. Tihendamiseks lisa 3-4 toetusprussi ja tiheda kaevuava ja teleskoobi vaheline vahe tihke betoonmassiga. (Pilt 1)
- Juhul, kui betoonmassiga ei ole võimalik tihendada, siis kasutada tihendit, mis on mõeldud betoonkaevu teleskoobile. Paigaldamisel tuleb tihend libestiga kokku määrda ja suruda teleskoop läbi kaevu ava vajaliku kõrguseni. Peale tihendi paigaldust tuleb pinnas teleskoobi ümber tihendada. Oluline on ka jälgida, et luugi krae alune oleks tihendatud. Kindlasti tuleb jälgida, et tihendit läbiks vähemalt 5cm teleskoobitoru ja mitte rohkem kui 15cm.
- Malmluugi paigaldusel tuleb jälgida, et pinnas ei sattuks kaevu. Vastavalt olukorrale tuleb rakendada paigaldusjuhendi punkt 1 või 2.
- **Asfalteerida tohib ainult D400 luukide ümbrust.** Kui soovitakse siiski asfalteerida haljasala luukide ümbrust, siis tuleb asfalteerimise ajaks paigaldada ajutiselt D400 luugid või asfalteerida ilma luugita.

Pilt 1



MÄRKUSED:

- 1) Kaevu paigaldamisel raskeliiklusega maanteel, kasuta kindlasti vähemalt 50 cm teleskoopi. (Kaevukeha deformeerumise oht)
- 2) Kindlasti jälgida, et tihendit läbiks vähemalt 5cm teleskoobitoru ja mitte rohkem kui 15 cm.
- 3) Teleskoop malmluugile tuleb valida vastavalt reaalsele kõrgusvajadusele. Juhul kui standardvalikus olevad teleskoobid ei sobi, siis tuleb võtta ühendust Vesimentori OÜ esindajaga ja kasutada suuremat teleskoopi.